



Uw brandmeldinstallatie veroorzaakt een automatische melding.

Wat gebeurt er en wat doet u?

- 1 U gaat direct op onderzoek uit om te bekijken wat er aan de hand is.
- 2 Zorg dat u bereikbaar bent. De centralist van de meldkamer neemt na de melding meteen contact met u op via het telefoonnummer dat u hebt opgegeven.
- 3 Mist u de oproep van de centralist? Bel dan zo snel mogelijk terug naar **088 061 72 29**
- 4 Als u binnen de verificatietijd van 5 minuten geen antwoord kunt geven dan beoordeelt de centralist de oproep als niet spoedeisend. In dat geval komt een brandweereenheid zonder spoed naar u toe om te helpen verifiëren.
- 5 Geeft u aan dat er wel snel hulp nodig is van de brandweer, dan wordt onmiddellijk de brandweer gealarmeerd. Zij komen met spoed naar u toe.
- 6 U begint het incident te bestrijden en/of u start de ontruimingsprocedure op. De hulpdiensten zijn naar u onderweg.
- 7 U zorgt voor opvang van de hulpdiensten.

Deel deze informatie zo veel mogelijk en bewaar bij de Brandmeldcentrale